

מוביל בטוח

כללי זהב להעמסה נכונה,
ריתום והובלה בטוחה





להיות נהג משאית זה לא

תואר זה מקצוע



- העמסה וריתום נכון של המטען הכרחיים להובלה בטוחה.

- עקב ריתום לא נכון עלול המטען להישמט

- היגוי הרכב מושפע מהמשקל ומחלוקה לא נכונה שלו על גבי המשטח

- נהיגה לא נכונה עלולה להביא להישמטות המטען



- הבטיחות שלך תלויה בעיקר בדך !



צינורות שנשמטו



גליל שנשמט-14.7.11



- מטען פחים (איסכוריות) נשמט ממשאית באיזור מחלף קסם לצפון ופגע בחלקו האחורי של אוטובוס





עקרונות להובלה בטוחה

☐ זכור – בעת בלימת חירום הכוח הפועל על המטען

שווה למשקל המטען

☐ בחר ברכב המתאים לביצוע ההובלה

☐ ודא כי משטח ההטענה נקי

☐ בחר בשיטה המתאימה ובאמצעי הריתוס הנחוצים

☐ העמס את המטען בהתחשב במשקל הכולל המותר

☐ העמס את המטען הכבד בתחתית ואת המטען הקל למעלה

☐ זכור כי על הרכב פועלים כוחות בעקומות ובפניות





עקרונות להובלה בטוחה

☐ העמס את המטען בהתאם לסדר הפריקה

☐ העמס את המטען בהתאם לעומס המותר על

הסרנים

☐ ודא כי אין מרחק מיותר בין הסרנים

☐ בדוק תקינות אמצעי ריתום

☐ בדוק את ריתום המטען במהלך ההובלה

☐ נהג במתינות ללא האצות או בלימות פתע – נהג

בתבונה

☐ נהג במהירות סבירה התואמת את הדרך מצב הרכב

ומצבך





אמצעים לריתום המיטען

- האמצעים לריתום המטען תלויים בסוג המטען ובמבנהו
- אין לקדוח חורים בשלדת הרכב או לרתך אליה אביזרים ונקודות עיגון מבלי לקבל את אישור יצרן הרכב
- אמצעי ריתום: חבלים, כבלי פלדה, רצועות, שרשראות רשתות
- נהג המשאית חייב להיות בקיא בשימוש ובהפעלה של ציוד הריתום בהתאם לסוגי המטענים

